

INSTRUCCIÓN ADICIONAL DE SERVICIO

PURGA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Los motores de la serie Citius poseen un sistema de purgado automático. El reemplazo de los filtros de combustible o la falta del mismo no requiere de una purga por separado. Es suficiente con conectar la corriente y permitir que la bomba eléctrica de alimentación funciona al menos por 30 segundos antes del arranque. Girar el motor durante 10 segundos. Si el motor no se pone en marcha, continuar bombeando y girando el motor hasta que arranque.



No abrir los conectores de alta presión del sistema de combustible cuando el motor esta en funcionamiento. Esperar al menos 30 seg. luego de detener el motor. Si el chorro de combustible a alta presión toma contacto con su piel, el combustible puede penetrarla causando graves daños. Contactar a su doctor inmediatamente!

ANTES DE LA TEMPORADA INVERNAL

- Drenar el agua del tanque de combustible
- Reemplazar el filtro y pre filtro de combustible
- Asegurarse que el combustible de tanque es de uso invernal
- Cambiar el aceite del motor (calidad para invierno)
- Controlar el estado de la batería
- Controlar el funcionamiento del calentador del aire de admisión
- Controlar el funcionamiento del pre calentador del refrigerante

TORQUES DE AJUSTE

Objeto Pernos de tapa de cilindro y tuercas Pernos de la tapa de cilindros al bloque de cilindros Pernos del bolillero principal Pernos de las varillas de empuje Tuerca del cigüeñal, 44 / 49 Tuerca del cigüeñal, 66 / 74 / 84 Pernos de la polea del cigüeñal Pernos de la polea del cigüeñal Pernos del volante Pernos del volante, 84 Pernos del alojamiento del volante: -M12 -M10 Pernos del engranaje intermedio, 44 / 49 / 66 -M10 -M14	Nm 80 Nm + 90° + 90° 30 200 40 Nm + 90° 600 1000 30 80 150 200 150 80
Pernos del engranaje intermedio (con rodamiento de bolas). 66 / 74 / 84: -M14 -M8 Válvula enfriamiento pistón Pernos de fijación de la bomba de aceite Pieza de conexión del enfriador de aceite	180 32 30 60



Pernos de la polea de la bomba de agua, 44 / 49	80
Tuerca de la polea de la bomba de agua, 44 / 49 / 66 / 74	
Tuerca del engranaje de la bomba de agua, 84	180
Perno del tensor de correa	48
Pernos del múltiple de escape	50
Pernos de fijación de inyector (motores 2V)	40
Tuercas del cableado del inyector (M4)	1,5
Tuerca del engranaje de la bomba de alta presión CP 1H (M14)	70
Tuerca del engranaje de la bomba de alta presión CP 3.3 (M18)	105


REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DEL ACEITE LUBRICANTE

Utilice lubricantes que cumplan con las siguientes características:

Grado API	Grado ACEA
CI4	E7

Seleccione el grado de viscosidad de la tabla de acuerdo a la temperatura externa.

Capacidades de aceite, ver pag. 24.





El aceite lubricante es peligroso para la salud. Evite el contacto prolongado con la piel. El spray de aceite resulta peligroso si se lo inhala.



REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DEL REFRIGERANTE

El refrigerante utilizado debe cumplir los requerimientos standard de la ASTM D 3306 o BS 6580:1992.

- La mezcla de refrigerante consiste en un 40... 60 % de ethylen / propilen glicol como base anticongelante y agua destilada. La mayor proporción es del 50% de líquido anticongelante y 50% de agua destilada.
- El agua utilizada debe estar mecánicamente limpia y no ser ácida (agua lodosa) o muy dura (agua con calcio).
- Controlar periódicamente la proporción del refrigerante. Renovar el mismo por completo cada dos años.

NOTA! Nunca utilizar solamente agua como refrigerante!





El anticongelante es peligroso para la saluda. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DEL COMBUSTIBLE

	Requerimiento	Método de test
Densidad, + 15°C	0,820,84 kg/dm ³	EN ISO 3675:1998, EN ISO 12185
Viscosidad, + 40°C	2,04,5 mm²/seg	EN ISO 3104
Contenido de sulfuro	max. 350 mg/kg	EN ISO 14596:1998
Número de cetano	min. 51	EN ISO 5165:1998
Contenido de agua	max. 200 mg/kg	prEN ISO 12937:1996
Lubricidad/FR.	max. 460 µm	ISO 12156-1

El combustible debe estar de acuerdo a la norma EN 590.



Mezclar el combustible con otra mezcla de materiales no esta permitido

La generación de potencia depende de la calidad del combustible.

Diferentes cualidades del combustible, como temperatura, densidad y viscosidad afectan la generación de potencia del motor. Nuestras entrega de potencia están especificadas con combustible con una densidad de 0,84 kg/dm³ y un rango específico de calorías de 42,7 Mj/kg a una temperatura de combustible de + 15°C.

La corrección en % provocada por los cambios en las condiciones del combustible se observan en las figuras.



FIG A. Potencia del motor dependiendo de la temperatura del combustible. La temperatura de referencia es de + 35°C (corrección 0%). La temperatura del combustible no esta en función solamente de las condiciones ambientales, pudiendo variar también de acuerdo a la configuración del sistema (tamaño y ubicación del tanque, conducto de retorno, etc.)




FIG: B. Dependencia de la potencia con la densidad del combustible. Valor normal a 0,84 kg/dm3 a 15°C.





FIG. C. Dependencia de la potencia con la viscosidad. Valor normal es a 3cSt a + 20°C.



Nota. Fig. B y C solo si la calidad del combustible es modificada.

En la fig. A existe dependencia de la calidad causada por el cambio de temperatura. La densidad y viscosidad se pueden observar en la cartilla de datos ofrecida por el fabricante.

La corrección de potencia se realiza como sigue: corrección de porcentajes en las figuras A, B y C se suman. El rango de potencia dado luego se corrige con el porcentaje resultante.

Combustibles alternativos

Utilizando combustible diesel de acuerdo a la norma europea EN 590, todos los motores SisuDiesel tienen garantía completa por el período especificado y los motores funcionaran correctamente con buen rendimiento y larga vida útil.

La única alternativa de combustible es utilizar diesel RME (aceite metílico con éster) Biodisel de acuerdo a la norma europea EN 14214 o la norma de USA ASTM D6751.

Los motores con sistema de inyección Common rail solo admiten el 5% de Biodisel diluido (B5).



CODIGOS DE FALLAS DEL SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR EEM3

(Ver también el manual completo de la máquina)


Cuando el sistema de control utiliza el CAN bus, Ud. puede leer / escribir fuera de la pantalla de la cabina, todos los reportes del campo o fallas activas en el sistema.

El auto diagnóstico del EEM·3 supervisa diferentes funciones en el motor brindando un reporte de fallas en caso de posibles alteraciones. Adicionalmente en ciertos casos, este limita la potencia del motor, demora la detención o logra una detención forzada. El código en la pantalla describe la causa indicada en la última pagina de la tabla. Algunas funciones son opcionales.

NOTA! Si el motor se para o la potencia disminuye sin ningún código en la pantalla, la causa puede ser una falla externa del sistema de control, una sobre carga momentánea o un daño mecánico, ver pag. 43.

Si el auto diagnóstico ha detenido el motor, el mismo puede ser nuevamente encendido desconectando la corriente y encendiéndolo otra vez. Si la causa de la detención no es eliminada, el auto diagnóstico detiene el motor nuevamente o no permite su puesta en marcha.

NOTA! El sistema de control de motor EEM3 puede ser solamente regularizado por la herramienta de servicio SisuDiesel EEM3. El sistema de servicio EEM3 debe ser ejecutado por un técnico experimentado del servicio SisuDiesel.





Códigos del EEM 3 (ver ampliaciones en el final acerca de las abreviaturas)

Sisu FC	SPN	FMI	Combustible- Reducción de velocidad	Descripción de falla		
	Sensores del Motor					
110	110	4	FL1	Defecto en el sensor de temperatura de refrigeración, BAJO Defecto en el sensor de temperatura de refrigeración, ALTO Temperatura de refrigeración, ALTA Temperatura de refrigeración, ALTA, ALARMA SDd Temperatura de refrigeración, SIN SEÑAL		
111	110	3	FL1			
112	110	16	FLm			
113	110	0	FLm			
109	110	2	FL1			
251	174	4	FL1	Defecto en el sensor de temperatura de combustible, BAJO Defecto en el sensor de temperatura de combustible, ALTO Temperatura de combustible, SUPERIOR AL NORMAL Temperatura de combustible, SIN SEÑAL Defecto en sensor de temperatura múltiple admisión, BAJO Defecto en sensor de temperatura múltiple admisión, ALTO		
252	174	3	FL1			
253	174	16	FL1			
261	174	2	FL1			
114	105	4	FL1			
115	105	3	FL1			
116	105	16	FL1	Temperatura múltiple admisión, SUPERIOR AL NORMAL (>90°C) Sensor de temperatura múltiple de admisión, SIN SEÑAL Defecto en sensor presión de aceite, BAJO Defecto en sensor presión de aceite, ALTO		
117	105	2	FL1			
96	100	4	FL1			
97	100	3	FL1			
92 98 99 95 93	100 100 100 100 100	16 18 1 31 2	FL1-SL1 FL1 FL1	Presión de aceite, SUPERIOR AL NORMAL (9,5 bar/30°C) Presión de aceite, BAJO Presión de aceite, BAJO, ALARMA SDd Defecto en sensor de presión de aceite Presión de aceite, SIN SEÑAL		
100 101 102 276 103	102 102 102 102 102	4 3 18 31 16	FL1 FL1 FL1-SL1	Defecto en sensor presión sobre alimentación, BAJO Defecto en sensor presión sobre alimentación, ALTO Presión de sobrealimentación BAJO Presión del múltiple de admisión demasiado ALTA Presión de sobrealimentación DEBAJO AL NORMAL		
104 263 264 265 266	102 157 157 157 157	11 4 3 16 2	FL1 FL2-SL2 FL2-SL2 FL2-SL2 FL2-SL2	Presión de sobrealimentación, SIN SEÑAL Defecto en el sensor de presión del riel, BAJO Defecto en el sensor de presión del riel, ALTO Presión del riel, SUPERIOR AL NORMAL Presión del riel, SIN SEÑAL		
94	190	16	FC	Señal de régimen del motor, SUPERIOR AL NORMAL Error de evaluación de la señal de régimen del motor Señal TPU del régimen del cigüeñal Señal régimen cigüeñal, demasiado pulsos ruidosos Sensor régimen del cigüeñal, conectado a la inversa		
269	9090	31	FL1-SL1			
271	9070	31	FL1-SL1			
272	9071	31	FL1-SL1			
273	9072	31	FL1-SL1			
281	9080	31	FL1-SL1	Señal APS del régimen árbol de levas Señal TPS del régimen del árbol de levas Sensor régimen árbol de levas, conectado a la inversa No se detecta señal del régimen del árbol de levas Agua en combustible		
282	9081	31	FL1-SL1			
283	9082	31	FL1-SL1			
284	9083	31	FL1-SL1			
121	97	31	FL1-SL1			
122	94	31	FL1-SL1	Presión filtro de combustible BAJA (con viejo interruptor) Defecto en el sensor de presión del filtro de combustible, BAJO Defecto en el sensor de presión del filtro de combustible, ALTO Sin señal de presión del filtro de combustible		
291	94	4	FL1			
292	94	3	FL1			
293	94	2	FL1			



rocesador
rocesador
segundos
ALNORMAL
RALNORMAL



Sisu FC	SPN	FMI	Combustible- Reducción de velocidad	Descripción de falla
381	157	1	FL2-SL2	Presión del riel BAJO
382	157	0	122 022	Presión del riel ALTO SD i
383	9150	16	FL2-SL27	Presión del riel, desvío negativo
384	9150	18	FL2-SL2	Presión del riel, desvío positivo
385	9150	5	FL2-SL2	Presión del riel, pérdida detectada en régimen bajo
386	9150	8	FL2-SL2	Presión del riel, pérdida detectada en balance cuantitativo
387	9150	31	FL2-SL2	Presión del riel, pérdida detectada durante aceleración
391	9151	31	FL2-SL2	Reconocimiento de PRV como abierto
392	9151	7	FL2-SL2	PRV está atascado
441	9152	31	122 022	Presión del filtro de combustible fluctuante
442	9153	31		Sensor de presión del filtro de combustible, contacto flojo
443	9154	31		Presión filtro combustible, defecto factible en aceleración del motor
444	9155	31		Presión filtro combustible, defecto factible en detención del motor
445	94	16		Presión filtro de combustible, SUPERIOR AL NORMAL
446	94	18	FL1-SL1	Presión filtro de combustible, INFERIOR AL NORMAL
421	9174	6	TET OET	Control MPROP, corto circuito a tierra
422	9174	3		Control MPROP, corto circuito a BATERIA+
423	9174	5		Control MPROP, circuito abierto
424	9174	31		Control MPROP, temperatura excesiva
727	0174	01		Control viii 1101, temperatura executiva
				Estados del Inyector
311	9131	6	FL2-SL2	Válvula solenoide 1, corto circuito a TIERRA (fuera)
312	9131	3	FL2-SL2	Válvula solenoide 1, corto circuito a BATERIA + (fuera)
313	9131	5	FL2-SL2	Válvula solenoide 1, circuito abierto
314	9131	31	FL2-SL2	Válvula solenoide 1, error de desactivación rápida (fuera)
315	9131	12	FL2-SL2	Válvula solenoide 1, error desconocido (fuera)
321	9132	6	FL2-SL2	Válvula solenoide 2, corto circuito a TIERRA (fuera)
322	9132	3	FL2-SL2	Válvula solenoide 2, corto circuito a BATERIA + (fuera)
323	9132	5	FL2-SL2	Válvula solenoide 2, circuito abierto
324	9132	31	FL2-SL2	Válvula solenoide 2, error de desactivación rápida (fuera)
325	9132	12	FL2-SL2	Válvula solenoide 2, error desconocido (fuera)
331	9133	6	FL2-SL2	Válvula solenoide 3, corto circuito a TIERRA (fuera)
332	9133	3	FL2-SL2	Válvula solenoide 3, corto circuito a BATERIA + (fuera)
333	9133	5	FL2-SL2	Válvula solenoide 3, circuito abierto
334	9133	31	FL2-SL2	Válvula solenoide 3, error de desactivación rápida (fuera)
335	9133	12	FL2-SL2	Válvula solenoide 3, error desconocido (fuera)
341	9134	6	FL2-SL2	Válvula solenoide 4, corto circuito a TIERRA (fuera)
342	9134	3	FL2-SL2	Válvula solenoide 4, corto circuito a BATERIA + (fuera)
343	9134	5	FL2-SL2	Válvula solenoide 4, circuito abierto
344	9134	31	FL2-SL2	Válvula solenoide 4, error de desactivación rápida (fuera)
345	9134	12	FL2-SL2	Válvula solenoide 4, error desconocido (fuera)
351	9135	6	FL2-SL2	Válvula solenoide 5, corto circuito a TIERRA (fuera)
352	9135	3	FL2-SL2	Válvula solenoide 5, corto circuito a BATERIA + (fuera)
353	9135	5	FL2-SL2	Válvula solenoide 5, circuito abierto
354	9135	31	FL2-SL2	Válvula solenoide 5, error de desactivación rápida (fuera)
355	9135	12	FL2-SL2	Válvula solenoide 5, error desconocido (fuera)
361	9136	6	FL2-SL2	Válvula solenoide 6, corto circuito a TIERRA (fuera)
362	9136	3	FL2-SL2	Válvula solenoide 6, corto circuito a BATERIA +(fuera)
363	9136	5	FL2-SL2	Válvula solenoide 6, circuito abierto



Sisu FC	SPN	FMI	Combustible- Reducción de velocidad	Descripción de falla
364	9136	31	FL2-SL2	Válvula solenoide 6, error de desactivación rápida (fuera)
365	9136	12	FL2-SL2	Válvula solenoide 6, error desconocido (fuera)
Modu	lo ID			
451	9230	31	FLf-SLf	Especificación de motor discordante
452	9231	31	FLf-SLf	Número de serie de motor discordante
453	9233	31	FLf-SLf	Módulo ID ausente
454	9234	31	FLf-SLf	ID no compatible con la corriente
455	9235	31	FLÑf-SLf	Defecto de memoria en módulo ID
456	9235	3		Módulo ID, voltaje de alimentación ALTO
457	9235	4		Módulo ID, voltaje de alimentación BAJO
458	9235	16		Módulo ID, temperatura ALTA
459	9236	31		Defecto adicional en la memoria del módulo ID
461	9237	31		Módulo ID, reprogramación de controladores
462	9238	31		Módulo ID, reprogramación de apagado
463	9239	31	FLf-SLf	Especificación de motor desaparecida
464	9240	31	FLf-SLf	Número de serie de motor desparecido
Aplic	ación e	specífic	ca	
186	9306	31		Error en PTO
185	9305	31		Configuración digital equivocada
176	9107	31		Selección de fuente de dirección ECU inválida SNA
172	9100	31		Falla protección de mejora SNA
184	9304	31	SLp	Velocidad del vehículo desaparecida
183	9303	31		Falla del control crucero UI
191	9310	31		Falla externa 1 ingreso vía digital
192	9311	31		Falla externa 2 ingreso vía digital
193	9312	31		Ingreso control de torque

Explicaciones de las Abreviaturas

Sisu FC	Código de falla de SisuDiesel
SPN	Los códigos de falla de acuerdo a
FMI	las normas Standard SAE J1939

FL1	Límite de combustible 1, 75% del régimen del motor	SLp	Límite de velocidad por parámetro
FL2	Límite de combustible 2, 50% del régimen del motor	SL f	Límite de velocidad fijo, 1500 rpm
FLm	Límite de combustible por parámetro (map)	Α	Requerimiento de velocidad análoga está activado
FLf	Límite de combustible fijo, 50 mg	SDd	Cierre demorado
FC	Combustible cortado a cero	SDi	Cierre inmediato
SL1	Límite de velocidad 1, 1800 rpm	SNA	El arranque no está permitido
SL2	Límite de velocidad 2, 1500 rpm		



LECTURA DE LOS CODIGOS DE FALLA DEL EEM 3 UTILIZANDO POR MEDIO DE SEÑAL LUMINICA

El sistema de control de motor EEM 3 incluye un propio sistema de diagnóstico. Los códigos de falla activos o en memoria pueden ser mostrados por una señal destellante individual directamente por medio de un interruptor de diagnóstico.

La luz de señal puede ser conectada e.g. a la luz de presión de aceite. En este caso, como el motor esta girando, una caída en la presión de aceite tiene alta prioridad y el resultado es que la luz de señal será activad todo el tiempo.

Aparición de los Informes de Fallas Activas

Como el motor esta en funcionamiento, los informes de fallas activas hace que la luz de la señal destelle en períodos de cuatro segundos. La luz permanece encendida alrededor de 0,5 segundos.

La luz de la señal esta destellando en lapsos de 4 segundos también cuando la corriente es activada con la llave y el sistema ha grabado un código de falla

Lectura de los Códigos de Falla


- 1. Girar la llave a la posición cuando la corriente es activada. No encender el motor!
- 2. Presionar la tecla de diagnóstico 3 veces durante 4 segundos, luego activar la corriente.
- 3. Luego de un intervalo corto el último código de falla puede ser leído desde la luz de señal. Este código se repite hasta que la tecla de diagnóstico se presiona nuevamente.


El código de falla puede ser leído como sigue: un destello prolongado (1,5 seg), muestra la centenas, un destello mediano (1,0 seg), indica las decenas, y uno corto (0,5 seg), indica la unidad. El número de destellos, separados por intervalos de 0,5 seg., indican el número de centenas, decenas y unidades. Existe una pausa de 1,5 seg. entre decenas y de 2,5 seg. cuando el código comienza con el arranque. Para ejemplo ver los dibujos laterales, código de falla nº 123

Nota! Si el código es un número solo, por ejemplo 100, esto es justo un destello de 1,5 seg. y una pausa de 2,5 seg.

Ver códigos de falla, en la pag. 38.

- 4. Presionar la tecla de diagnóstico nuevamente.
- 5.La luz de señal comienza destellando el próximo código de falla en la espera. Si no hay más códigos de falla en la espera, la luz de señal comienza a destellar en periodos de 1 segundo como una señal que no hay más códigos de falla.
- 6. Presionar la tecla de diagnóstico 3 veces para borrar el símbolo de error y para finalizar el diagnóstico. La luz de diagnóstico se apaga. En el caso que el sistema utilice la luz de presión de aceite como luz de diagnóstico de error, esta permanece encendida (el motor no está girando).







DIAGNOSTICO

Siempre prestar atención al sonido del motor y ver como se está operando. La eliminación de una ligera falla a menudo previene una falla mayor.

PROBLEMAS	CAUSAS
A. EL MOTOR NO ARRANCA	 Cable flojo o roto Batería descargada. Puede deberse a la correa rota o floja del alternador. Motor de arranque defectuoso.
B. EL MOTOR FALLA AL ARRANCAR	 Tanque de combustible vacío El combustible no esta fluido en las condiciones de tiempo invernal (calidad de verano). Aire en el sistema de combustible Pérdida en admisión de combustible o conductos de distribución. Filtro o cañerías de combustible tapadas Inyectores defectuosos * Bomba de alimentación inoperante* Sincronización de inyección retardada* Baja compresión* a) válvulas con fuga b) anillo del pistón pegados c) junta de la tapa de cilindros dañada d) resorte de válvula dañado Válvula de sobrealimentación del riel inoperante
C. EL MOTOR ARRANCA PERO SE DETIENE LUEGO DE UN BREVE LAPSO	 Aire en el sistema de combustible Respiradero del tanque de combustible tapado Filtros de combustible o cañerías tapadas Separador de agua tapado Bomba de alimentación defectuosa* El autodiagnóstico del EEM3 ha descubierto una falla en el sistema*
D. EL MOTOR NO FUNCIONA CORRECTAMENTE	 Aire en el sistema de combustible Filtros de combustible o cañerías tapadas Pérdidas en la admisión o tubos de conducción de combustible Inyectores defectuosos* Baja compresión (ver B 9 a – d)* Bomba de alimentación defectuosa* Unidad de control EEM3 o sensores de velocidad defectuosos*



PROBLEMAS	CAUSAS
E EL MOTOR NO DESARROLLA TODA LA POTENCIA	 Filtro de aire tapado Turbo compresor defectuoso * Aire en el sistema de combustible Taponamiento en filtro de combustible, pre-filtro, separador de agua o conductos de combustible Inyectores defectuosos * Pérdida en admisión de combustible o conductos de distribución Incorrecta sincronización de inyección * Bomba de alimentación defectuosa * Baja compresión (ver B 9 a - d) * Unidad de control EEM 3 defectuosa * Válvula de sobreflujo del riel defectuosa Limitador de potencia del motor activado (EEM3) Motor con alto régimen en frío Pérdida en el sistema del turbo alimentador
F. EL MOTOR GOLPEA	1. Combustible incorrecto 2. Inyectores defectuosos * 3. Sincronización de inyección avanzada * 4. Baja compresión (ver B 9 a – d) * 5. Excesivo juego de los bolilleros *
G HUMO O CENIZAS EN LOS GASES DE ESCAPE	 El motor trabaja muy frío El motor esta demasiado tiempo regulando Filtro de aire tapado Combustible incorrecto Nivel de aceite de motor muy elevado Pérdida en conductos de combustible Taponamiento en filtro de combustible, pre-filtro, separador de agua. Inyectores defectuosos * Incorrecta sincronización de inyección * Baja compresión (ver B 9 a - d) * Unidad de control EEM 3 defectuosa * Turbo compresor defectuoso * Pérdida en el sistema del turbo alimentador
H. EL MOTOR SOBRE CALIENTA	 Correa del ventilador floja o rota Sistema de refrigeración con faltante de líquido. Sistema tapado Termostato defectuoso o faltante (termostato de doble acción) Termostato vencido Tapa del radiador no ajusta lo suficiente Sobrecarga
I. EL MOTOR TIENDE A ACELERAR O FALLAR PARA MANTENER SU REGIMEN NORMAL	Unidad de control EEM 3 o sensores de velocidad defectuo- sos *.



PROBLEMAS	CAUSAS
J. PRESION DE ACEITE MUY BAJA	 El motor tiene poco recorrido de aceite Impurezas en la válvula de regulación de presión Grado SAE de aceite incorrecto Aceite muy caliente Excesivo juego en bolilleros* Régimen de regulación muy bajo Sensor de presión de aceite defectuoso El manómetro de presión de aceite arroja una lectura equivocada Filtro de aceite tapado Aceite diluido por combustible

^{*} Consultar a un técnico experimentado

NOTA! Ver también códigos de falla del sistema de control del motor en pag. 38.



CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

El sistema de alimentación diesel Common-rail a revolucionado los motores diesel, otorgándoles más economía, más torque, mayor potencia específica y menor nivel de ruidos, gracias a un aprovechamiento casi total del combustible inyectado en la cámara.

El tipo de combustible en Argentina para alimentar a este tipo de motores esta en discusión. Para hacer un análisis de este tema hay que ver el papel que juega el azufre en el gasoil:

Un gasoil que tiene exceso de azufre, genera con el tiempo suciedades y contaminación en el conducto por donde fluye el combustible, y principalmente contamina el medio ambiente.

Si el gasoil no tiene nada de azufre le falta cualidades lubricantes.

La presencia de agua en el gasoil es otro de los factores que perjudican sustancialmente el sistema de inyección. Esto sucede por la condensación de agua en los depósitos de las estaciones de servicio, por la falta de filtrado o inadecuado controles.

Con el fin de minimizar los riesgos de rotura de bombas de alta presión o inyectores, AGCO ARGENTIA S.A. a desarrollado el aditivo Opti-Diesel, en dos versiones diferentes de envasado:

Ventajas:

Optimiza el gasoil dentro de la cámara, para una combustión mas completa.

Disminuye los ruidos del motor. Evita la contaminación del lubricante con gasoil.

Economiza gasoil.



Como dosis inicial (primera carga) se recomiendan 500 ml cada 150 lts de gasoil.

Como dosis de mantenimiento agregar 250 ml cada 150 lts de gasoil y repetir el tratamiento en cada carga.

Nº Pieza Cantidad 04805088 500 ml 04805089 4 litros

Precauciones:

Material irritante. Evitar la inhalación de vapores y el contacto con la piel y ojos. Manipular en lugares ventilados. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua. Material combustible e inflamable.

Mantener lejos del alcance de los niños.

TOXICO. NO INGERIR.

Contiene destilados del petróleo. Si se traga, llame al médico de inmediato.

Consejos:

- Limpie alrededor de la carcasa del filtro antes de remover el filtro.
- * Lubrique y limpie la junta del nuevo filtro con combustible limpio (filtrado).
- * NUNCA verter combustible dentro del elemento de filtro nuevo.
- Siempre drene el sistema para remover el aire después de cambiar el filtro.
- Llene el tanque al final del día para prevenir la condensación de agua.
- * Drene el agua y sedimentos del tanque de combustible al comienzo de cada día o después que el tanque haya sido llenado y haberlo dejado reposar durante 5 a 10 minutos.
- * Instale y mantenga un separador de agua antes del filtro primario de combustible.
- * Limpie y cambie el filtro a los intervalos recomendados.
- ★ Inspeccione los nuevos filtros de virutas o limaduras de metal, especialmente las hebras de las roscas de los filtros.
- Drene los tanques de almacenamiento cada semana.
- * Use filtros de combustible originales. Hay grandes diferencias entre filtros de combustible.
- * Almacene correctamente los filtros nuevos para prevenir la entrada de suciedad.



AGCO ARGENTINA S.A.

Valentín Gómez 577 - Haedo Pcia. de Buenos Aires

Tel.: (54 11) 4469 - 7800

11 - 2006 0580 0126

Publicaciones Técnicas